

Link do produktu: <https://www.instalacyjny24.pl/separator-popiołu-wody-universalny-hepa-p-18.html>

Separator popiołu / wody uniwersalny HEPA

Cena	149,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Producent	Vorel

Opis produktu

Opis produktu

Bardzo dobrej jakości urządzenie filtrujące, separator do popiołu marki Vorel. Po podłączeniu do odkurzacza, pełni rolę filtra zatrzymującego zanieczyszczenia pozostałe w palenisku. Idealny do czyszczenia kominka. Wyposażony jest w filtr PET zamocowany w plastikowym koszyku. Metalowy zbiornik o pojemności 18l można bardzo szybko oczyścić dzięki zastosowaniu 2 kłamek. W skład zestawu wchodzi także elastyczny wąż o długości 1m wykonany ze stali ocynkowanej. Zakończony jest aluminiową końcówką o długości 23cm i średnicy 38mm. Możliwość podłączenia odkurzacza wyposażonego w wąż o średnicy max 34mm.

Przeznaczenie / zastosowanie

Separator do popiołu służy do oczyszczania kominków, mis grilli z zimnego, suchego popiołu. Dzięki pojemnemu zbiornikowi, elastycznemu węzowi możliwe jest dotarcie do trudno dostępnych miejsc i dokładne ich oczyszczenie. Separator został wyposażony w wymienny filtr powietrza. Separator przeznaczony jest do pracy suchej. Zabronione jest wciąganie wody, mokrego popiołu lub innych mokrych odpadów.

Sposób użycia

Sprawdzić zbiornik, w razie potrzeby opróżnić go z odpadów. Sprawdzić stan uszczelki pod pokrywą zbiornika, w razie potrzeby oczyścić ją za pomocą miękkiej lekko wilgotnej szmatki. Nie stosować rozpuszczalników do czyszczenia uszczelki. Dobrze oczyszczona uszczelka zapewnia szczelne połączenie pomiędzy pokrywą i zbiornikiem, a tym samym bardziej efektywną pracę urządzenia. Sprawdzić stan filtra, w przypadku zabrudzenia oczyścić go za pomocą strumienia sprężonego powietrza o ciśnieniu nie większym niż 0,3 MPa. Jeżeli zanieczyszczenia nie dają się usunąć z filtra, należy go wymienić na nowy (nr 72921). Podłączyć do otworu wlotowego wąż elastyczny. Do wolnego końca węża podłączyć końcówkę ssącą. Temperatura wciąganych przez separator odpadków nie może przekraczać 40 st. C. Po skończonej pracy przystąpić do czynności konserwacyjnych odkurzacza. Po każdorazowym użyciu należy sprawdzić zbiornik, uszczelkę pokrywy oraz filtr powietrza. Separator oczyścić z zewnątrz za pomocą strumienia sprężonego powietrza o ciśnieniu nie większym niż 0,3 MPa. Szczególną uwagę zwrócić na drożność otworów wentylacyjnych, zarówno wlotowych jak i wylotowych. W razie potrzeby oczyścić za pomocą strumienia sprężonego powietrza o ciśnieniu nie większym niż 0,3 MPa. Nie stosować ostrych, metalowych przedmiotów do czyszczenia otworów wentylacyjnych. Większe zabrudzenia z obudowy usunąć za pomocą miękkiej szmatki.

Zawartość opakowania

Urządzenie do filtrowania popiołu
Elastyczny wąż
Aluminiowa końcówka

Parametry

- Długość węża [m]: **1**
- Pojemność [L]: **18**